1. LANYARD TYPES

2. EXPLANATION OF PRODUCT MARKING

Instructions for use of RIDGEGEAR Lanyards

Read and understand before use
complying (where applicable) with the requirements of EN 354:2010, EN 355:2002, EN 358: 2018. Check the individual product marking for applicable standard.
Issue G April 2024

3. FITTING INSTRUCTIONS

ridgegear.com

Nelson Street, Leek, Staffordshire, ST13 6BB, UK

GB Instructions for use of RIDGEGEAR Lanyards

Read and understand before use
complying (where applicable) with the requirements of EN 354:2010, EN 355:2002, EN 358: 2018. Check the individual product marking for applicable standard.
IMPORTANT: PLEASE READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE
Safety lanyards are available in differing types, conforming to EN 354 & EN 358 (A), or energy absorbing lanyards EN 355 (B). They are also available in twin leg version EN 354 & EN 355 (B). The lanyard material may be webbing, rope, elastic webbing, elastic rope webbing or rope. **Only energy absorber lanyards are to be used for fall arrest.**

FITTING INSTRUCTIONS

STEP 1
Take lanyard (energy absorber) and feed chosen fastener connector to the point of fixture or harness or fall arrest attachment point (1).
STEP 2
Pull the free end through this before fitting the harness to, have a colleague fit it for you. For work positioning and restraint use, you can also use the side D (2). Fully tighten the gate and ensure no screw threads are visible. Connector types may vary (3) and some may look automatically.
STEP 3
When using work positioning lanyards around a pole or structure, loop around and then fasten them hook into second D ring (6).
STEP 4
Lanyards may be fitted with adjusters (7). These can be of several types, and should be adjusted accordingly. Always try to keep the shortest length as short as possible.
STEP 5
If the lanyard has a choking facility, loop around as shown (8).
Important: Ensure that the choking facility cannot open or slip down or off the anchor point, (e.g. never use this method with the attachment in vertical plane). A "T" shaped intersection is preferred in order to provide secure fixing.
STEP 6
It is recommended that the anchor point is as high as possible above the user (9) and therefore fall factor 0 (FF0). Where the height of the anchor point is level with the harness attachment point (10) this is referred to as fall factor 1 (FF1). The lead recommended anchor point is below the harness attachment point (11). This can be at most fall factor 2 (FF2) where the free fall distance will be twice the lanyard length, plus the absorber extension. Any situation greater than FF1 should always be avoided where possible.
EN 354 LANYARDS (L)
Energy absorbing lanyards without an energy absorber. Only energy absorbing lanyards may be used for fall arrest.
EN 355 ENERGY ABSORBING LANYARDS (EAL)
1. Energy absorber lanyards (EAL) must only be used for their intended purpose, which is to provide fall arrest. One end of the EAL (preferably the energy absorber end) shall be attached to a suitable anchor point which will withstand a force of 15kN, such as a karabiner, and the other end attached to a fall arrest point on the harness marked with a letter "A".
2. In the event of a fall, the EAL will deploy extending the length of the lanyard by a maximum of 2m. The correct attachment points for fall arrest are the 'D' ring on the rear between the shoulders and where fitted, on the 'D' ring or attachment loop on the front of the harness at the level of the wearer's sternum (chest).
3. If a harness is of fall arrest design, it will have a suitable 'D' ring on the front, rear and 'D' rings on the sides (if fitted) and must never be used as fall arrest attachment points. Additional fall arrest safety systems must be used in conjunction with work positioning.
4. Never make length additions to the product, and ensure that the total overall length of system connected to an energy absorbing lanyard does not exceed 6m (or 5m for EN 355 products).
5. Do not use 2 energy absorbing lanyards together as this may increase the force on the user if both are connected during a fall. Use a twin leg lanyard for this purpose.
EN 358 WORK POSITIONING LANYARDS (WPL)
1. Work Position lanyards are only to be used for work positioning (see fitting instructions).
2. Never use WPL for fall arrest. If a fall occurs while using a work positioning lanyard, WPL must be used in conjunction with a fall arrest system, for example an energy absorber and lanyard (EN 355).
3. Ensure that the WPL is attached to a suitable anchor point, using the correct attachment point. Adjust and position the anchor point at or above waist level, and without body to anchor line becoming slack, thereby minimising fall distance.
4. Belts or harnesses fitted with two WPL attachment points may be used with a WPL by looping around a suitable structure (e.g. a lineman's pole) and connecting to both loops of the belt.
EN 358 RESTRAINT LANYARDS (RL)
1. Never use RL for fall arrest. They must only ever be used to prevent the user from the possibility of a fall arrest situation. Only energy absorbing lanyards may be used for fall arrest. The choice and length of lanyard is critical, and therefore must be carefully selected to prevent a fall risk.
2. If the RL is equipped with a length adjuster, adjust to a suitable length as short as possible in order to carry out the intended task.
TWIN LEG & ADJUSTABLE LANYARDS
1. All the above are available in a twin leg version. The connectors at the end of the working lanyards legs are for attachment to anchor points, and the other absorber end for attachment to the harness.
2. Whilst connecting with only one lanyard, never attach the spare unused lanyard back onto the harness. Either fix both lanyards to the anchor point, or if only one is required, stow away in a pocket or pouch provided for the purpose. Stowaway pouches are also available for temporary storage of spare lanyards. **NOTE:** Twin leg lanyards with working loops must never be used as harness attachment points as they will snap open under load.
3. If adjusters are fitted, ensure that they are not twisted before carrying out any adjustment.
GENERAL GUIDE
1. Before use, a detailed risk assessment must be carried out by the employer to establish that this is the correct product suitable for the type of work to be carried out in the event of a fall, taking into account anchor points, potential fall distance, clearances, rescue procedures.
2. Ensure before use there is a suitable rescue plan in place to deal with any emergencies that could arise during the work, and that everyone involved in the work is aware of the plan.
3. Ensure that there is sufficient free space below the user in the event that a fall occurs, and to minimise the potential fall distance. For example, a 2m lanyard approved to EN 355 requires the anchor point to be at least 6.75m from the ground or nearest obstacle below.
4. The anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such a way as to minimise the potential for falls and fall distances. Where possible, work should be carried out below the anchor point to avoid pendulum effect.
5. Always ensure that the lanyard is fully connected to the correct anchor point and harness before commencing work. Do not work above the anchor point unless the lanyard is connected.
6. Avoid contact with sharp edges, which may damage the lanyard. The user should not move into an area where there is a fall hazard.
7. With the exception of using in restraint, avoid choking the lanyard around anchor points unless they have a dedicated tie back facility, or have a suitable connector which will prevent choking.
8. Lanyards with energy absorber, shall be fitted with the absorber at the end.
9. Ensure that the connector is correctly engaged with the anchor point and is compatible with the attachment points. Also be aware of any potential snagging, which may arise through the use of incompatible connectors. Ensure that the correct function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another.
10. When using the lanyard, ensure that the connector does not come out of engagement with the anchor point.
11. Do not connect two connectors together as this may prevent correct function.
12. Ensure that the connector has open and close properly and where applicable, that the locking mechanism functions correctly.
13. Ensure that a suitable compatible anchor point termination is chosen, with a minimum strength of at least 12kN (1B4N testkit).
14. Do not use lanyards where the connector has been opened to a point where the gate is not fully supported by the connector.
15. Before use, carry out risk assessment to check if edge contact is possible. This must be avoided and the lanyard shall be protected from sharp or abrasive surfaces, which may damage the lanyard. Contact with edge during a fall could potentially fatal as the lanyard may cut. Use edge protection as necessary.
16. Lanyards are suitable for use in a range of temperature outside the range of -25°C to +50°C.
17. Avoid contact with corrosive substances, which may damage the material, if in doubt seek advice.
STORAGE & CLEANING
1. When not in use, store the lanyard is not in use or during transportation, it is suitably stored in a clean, dry area and away from direct sunlight, heat sources, corrosive substances, sharp objects such as knives or tools.
2. If the lanyard gets wet, in use or after cleaning allow it to dry naturally.
3. The lanyard may be cleaned using a damp cloth and mild soapy water. Do not use bleach or other harsh chemicals.
4. Do not attempt to clean the inside of an energy absorbing lanyard cover. Only return the cover only as necessary.
PERIODIC EXAMINATIONS AND SERVICE
1. The user must carry out a thorough inspection of the equipment following the inspection guidelines below.
2. Do not use if you are unsure of the performance of equipment or if it does not meet with your local legislation requirements.
3. The equipment must be totally replaced after a maximum of 10 years, from the date of manufacture as shown on the product label.
INSPECTION
Webbing or Rope – check for cuts, tears, abrasion, scorch marks, burns, chemical attack or severely discoloured patches. Local damage may indicate that the lanyard is unsuitable for further use. Check for pulled or damaged stitching, particularly at attachment point. Adjust and position the anchor point at or above waist level, and without body to anchor line becoming slack, thereby minimising fall distance.
Belts or harnesses fitted with two WPL attachment points may be used with a WPL by looping around a suitable structure (e.g. a lineman's pole) and connecting to both loops of the belt.
Stitching – check for broken or pulled stitches.
Metal – check for cracks, corrosion, distortion, irregular wear and ensure all moving mechanisms operate correctly.
Connectors – check that the connector locks correctly and is compatible with the anchor point.
Reject the lanyard immediately if any of the above defects are found or if in any doubt.
RECORDS
This lanyard must not be modified or repaired unless advised by us in writing. Only competent persons authorised by us may carry out any repairs. If in doubt contact RIDGEGEAR for further advice.
RECORDS
1. When using the lanyard for the first time, ensure that the first part of the product record card is completed and the date of first use is recorded.
2. Ensure that the lanyard is inspected at regular intervals dependent upon frequency of use. Details of all inspections must be recorded on the product record card after each inspection.
3. It is essential for the safety of users that this product is not used outside the original Country of destination that the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in the language of the Country in which the product is to be used.
EXPLANATION OF PRODUCT MARKINGS
2/A Manufacturer - 2/B Product Code -2/C EN Standard & year 2/D Lanyard Length- 2/E Notified/approved body number 2/F

GB Instructions for use of RIDGEGEAR Lanyards

Unique traceability number. 2/G Date of manufacture 2/H Warning to read user instructions. 2/I Contact details
LIFESPAN
The maximum of the lanyard is 10 years from the date of manufacture, irrespective of its condition. Avoiding abrasion, contamination and chemical damage will help prolong the life of product.
NOTIFIED/APPROVED BODIES
CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

ES Instrucciones de uso de los cabos RIDGEGEAR - Lea y comprenda estas instrucciones antes del uso

conforme a sus procedimientos de uso. Asegúrese de que el usuario esté capacitado en el uso de equipos de protección contra caídas y en el rescate de una caída.
IMPORTANTE: Lea y comprenda la siguiente información antes de su uso. Los cabos de seguridad pueden ser de varios tipos. Cabos de amortiguación conforme EN 354 y EN 358 (A), o amortiguación conforme EN 355 (B). También están disponibles en versión de doble cabo. EN 354 y EN 355 (B).El material del cabo puede ser cinta, cuerda, cinta elástica, cinta absorbedora o cadena
(C) Para la amortiguación, solo se deben usar cabos amortiguadores para detener caídas.
Instrucciones de colocación
PASO 1 - Tome el cabo amortiguador (absorbedor de energía si lo incluye) y alcance el conector al punto de sujeción deliberado o travesaño (1) o punto de anclaje de sujeción del arnés. Asegúrese de que el punto de anclaje esté a la altura correcta y a un compañero que lo haga. Para el arnemar o retención, también puede usar la anilla en D lateral. Apriete completamente el cierre y asegúrese de que no haya roscas de tornillo visibles antes de usar. Los tipos de conectores pueden variar (3) y algunos se cierran automáticamente.
PASO 2 - Supere otro conector en el otro extremo a un punto de anclaje adecuado y compatible (4). Apriete completamente el cierre (5) y asegúrese de que no haya roscas de tornillo visibles antes de usar. Algunos conectores se cierran automáticamente. Asegúrese de que no exista tensión en el elemento de sujeción y de que el conector repose con soltura dentro de la anilla en D del arnés. Nunca use dos conectores en la misma anilla en D.
PASO 3 - Cuando utilice cabos de posicionamiento alrededor de un poste o estructura, use dos anillas en D (6) y asegúrese de que el conector repose con soltura dentro de la anilla en D del arnés. Nunca use dos conectores en la misma anilla en D.
PASO 4 - Su cabo puede incluir un cabo, para una detención de caída sin un absorbedor de energía. Para la detención de caídas solo deben usarse cabos con absorbedores de energía.
CABOS ABSORBEDORES DE ENERGÍA EN 355 (EAL)
1. Los cabos absorbedores de energía (EAL) solo deben usarse para su fin interiorizado, que es detener una caída. Un extremo del EAL (preferentemente el extremo no absorbedor de energía) se sujetará a un punto de anclaje adecuado (4) que resistirá una fuerza de 15kN, como un mosquetón, y el otro extremo se sujetará a un punto de sujeción del arnés (7) marcado con la letra "A".
2. En caso de producirse una caída, el EAL se desplegará y extenderá la longitud del cabo en un máximo de 2m (11). Los puntos de sujeción correctos para la detención de caídas son la anilla en D de la parte posterior que se encuentra entre los hombros y, en su caso, la anilla en D o el bucle de sujeción en la parte delantera del arnés, a nivel del esternón (pecho) del usuario (8).
3. Si se utiliza un cabo de sujeción o cinturón con anillas en D laterales adicionales o una anilla en D delantera ventral, debería usarse solamente con un WPL o RL y nunca con un punto de sujeción de detención de caídas. Deben usarse sistemas de seguridad adicionales para detener caídas junto con el posicionamiento de trabajo.
4. Nunca añada extensiones al producto y asegúrese de que la longitud total del sistema conectado a un cabo absorbedor de energía y las terminaciones de los conectores, no supere los 2 m en el caso de los productos EN 355.
5. No use dos cabos absorbedores de energía juntos, ya que esto puede aumentar la fuerza sobre el usuario si ambos están conectados durante una caída. Use un dispositivo de cabo doble para este fin.
CABOS DE DOBLE PIERNA (DL) Y AJUSTABLES
1. Todos los cabos anteriores existen en versión doble. Los conectores en los extremos de los cabos de arnese son para sujetarlos a puntos de anclaje, y el otro extremo absorbedor para sujetarlo al arnés.
2. Si se sujeta con un solo cabo, nunca sujete el cabo libre que no está usando en el arnés. El bien sujete ambos cabos al mismo punto de anclaje o sujételo a un mosquetón. Alternativamente, guarde el cabo sobrante en el bolsillo o bolsa provistos para este fin. También ambas de sostén independientes para sujetar de manera temporal los cabos que no se usen. IMPORTANTE: los cabos de doble pierna con bucles de trabajo nunca deben usarse como puntos de sujeción del arnés ya que se abrirán si tienen que soportar una carga.
3. Si debe instalar un ajuste, vaya a una zona segura antes de realizarlo.
GUÍA GENERAL
1. Antes del uso, el empleado debería realizar una evaluación de riesgos para declarar que este producto es correcto y adecuado para el tipo de trabajo que se realizará en caso de una caída, teniendo en cuenta los puntos de anclaje, la distancia de caída posible, distancia de la caída, obstrucciones, sistemas de rescate, etc.
2. Antes del uso, asegúrese de que haya un plan de rescate adecuado para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir durante el trabajo, y que todos los involucrados en el trabajo conozcan el plan.
3. Asegúrese de que haya espacio libre suficiente por debajo del usuario en caso de producirse una caída. Compruebe y calcule cuál es la distancia mínima de caída libre para su cabo. Por ejemplo, un cabo de 2 m aprobado según EN 355 requiere que el punto de anclaje sea al menos de 6,75 m desde el suelo u obstáculo más próximo por debajo del usuario.
4. Debe colocarse el punto de anclaje o el dispositivo de anclaje a al nivel del pecho, siempre que sea posible para reducir el riesgo de caída y reducir al mínimo una posible caída y la distancia de la caída. Siempre que sea posible, el punto de anclaje debe estar por encima del usuario para evitar el efecto péndulo. Siempre que sea posible, el trabajo debe realizarse por debajo del punto de anclaje para evitar este peligro.
5. Cuando el usuario ajuste la longitud del cabo para evitar el riesgo de caída, no debe colocarse en una zona en la que exista riesgo de caída.
6. Excepto cuando se usa como retención, evite una lazada correctiva del cabo colocándolo alrededor de los puntos de anclaje, a menos que tenga un conector diseñado para evitar que se produzca una lazada correctiva en el punto de anclaje.
7. Los cabos con absorbedor de energía deben colocarse con el extremo absorbedor en el usuario.
8. Asegúrese de que el conector esté bien sujeto en el punto de anclaje y que sea compatible con ellos, y de que sea compatible con los puntos de sujeción del arnés. Tenga en cuenta cualquier posible peligro que pueda ser causado por el uso de conectores incompatibles de diversos elementos de equipos, ya que la función de seguridad de un elemento podría verse afectada o interferir con la función segura de otro.
9. Cuando lo use por primera vez, asegúrese que la primera parte de la tarjeta de registro del producto se ha completado y que se ha registrado la fecha de primer uso.
10. Este producto debe ser utilizado únicamente por competentes y/o personal debidamente capacitado y se recomienda solo hacer uso con ellos.
11. No utilice a los usuarios cerca de bordes afilados. Evite el contacto con bordes afilados que podrían dañar el material del cabo. Si tiene alguna duda, solicite ayuda.
MATERIALES
El material del cabo textil e hilo es de nailon, poliéster o UHMWPE.
INSPECCIÓN
1. Asegúrese de que el cabo, cuando no esté en uso o durante el transporte, se almacene de manera adecuada en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, sustancias corrosivas, objetos puntiagudos puntiagudos como cuchillos o herramientas.
2. Si el cabo se moja durante el uso o tras el lavado, deje que se seque naturalmente.
3. Se puede limpiar el cabo con un paño húmedo y agua con jabón suave. No use lejía ni otros productos químicos duros.
4. No intente limpiar el interior de la cubierta del absorbedor de energía. Solo devuelva la cubierta si es necesario.
REVISIONES Y MANTENIMIENTO
1. Antes de cada uso, el usuario inspeccionará el equipo siguiendo las directrices de inspección siguientes:
2. La seguridad del producto es fundamental para el funcionamiento seguro del equipo. No lo use si no está seguro de una inspección periódica en profundidad por parte de una persona competente que esté familiarizada con la inspección de este tipo de equipos.
3. La frecuencia del examen y la inspección deben tener en cuenta la legislación, tipo de equipo, frecuencia de uso y condiciones ambientales a las que está sometido el equipo. Los registros de todas las inspecciones deben mantenerse.
4. El equipo debe ser reemplazado por completo después de 10 años como máximo a partir de la fecha de fabricación que se muestra en la etiqueta del producto.
INSPECCIÓN
Cinta o cuerda: compruebe que no existan cortes, raspaduras, abrasión, marcas de quemaduras, zonas chamuscadas, abrasión química o de color descolorido. Los daños locales pueden indicar que el cabo no es adecuado para un uso posterior. Compruebe si hay costuras dañadas o de la cinta por bordes afilados o abrasivos, y puede provocar una pérdida de resistencia grave. Los daños ligeros a las fibras externas pueden indicar daños graves en el interior. Si tiene alguna duda, consulte a RIDGEGEAR para obtener más información considerable. Si tiene alguna duda, consulte a RIDGEGEAR para obtener más información.
Costuras: compruebe que no existan puntadas rotas, flojas ni desgastadas, ni que haya zonas intensamente decoloradas en las costuras.
Metal: compruebe que no existan grietas, corrosión, distorsión ni desgaste irregular, y asegúrese de que todos los mecanismos funcionen correctamente.
Marcos del producto: compruebe que las marcas del producto, incluido el nombre, se sean legibles.
Conectores: compruebe que el conector se cierre correctamente y que sea compatible con el punto de sujeción del arnés.
REPARACIÓN
Este cabo no debe modificarse ni repararse a menos que así lo indiquemos por escrito. Solo personas competentes que cuenten con nuestra autorización podrán llevar a cabo reparaciones. En caso de duda, póngase en contacto con RIDGEGEAR para obtener asesoramiento.
REGISTROS
1. Cuando use el producto por primera vez, asegúrese de que la primera parte de la tarjeta de registro del producto se ha completado y de que quede registrada la fecha del primer uso.
2. Asegúrese de que el producto se inspeccione a intervalos regulares según la frecuencia de inspección requerida. Después de cada inspección, los detalles de todas las inspecciones deben registrarse en la tarjeta de registro del producto.
3. Es esencial para la seguridad de los usuarios que este producto no se use fuera del país de destino original que el revendedor proporcione instrucciones de uso, de mantenimiento, exámenes periódicos y reparación en el idioma del país en el que se vaya a utilizar el producto.
EXPLICACIÓN DE LAS MARCAS DEL PRODUCTO
2/A Fabricante 2/B Código del producto 2/C Estándar EN y año 2/D Longitud máxima del cabo 2/E Organismos notificados/aprobados 2/F Número de lote 2/G Fecha de fabricación 2/H Aviso para leer las instrucciones de uso 2/I Información de contacto

ES Instrucciones de uso de los cabos de RIDGEGEAR-Hallsgrunte - Bitte lesen und verstehen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch

unter Einhaltung (falls anwendbar) der Anforderungen der Normen EN 354:2010, EN 355:2002, EN 358:2018. Überprüfen Sie die individuelle Produktkennzeichnung auf die anwendbare Norm.
WICHTIG: Lesen und verstehen Sie die folgenden Informationen vor dem Gebrauch. Sicherheitshaltegurte sind in verschiedenen Typen erhältlich. Sie entsprechen EN 354 und EN 358 (A) oder Auffanggurten nach EN 355 (B). Sie sind auch in Doppelbein-Versionen verfügbar, nach EN 354 & EN 355 (B). Die Materialien der Gurte können gewebtes Band, Seil, elastisches Gewebe, Elastikseil oder Seil sein. **Nur Auffanggurte dürfen zum Auffangen verwendet werden.**
Nur Falldämpfer-Auffanggurte dürfen als Absturzsicherung verwendet werden.
Anweisungen zum Anbringen
SCHRITT 1 - Den Gurt (Falldämpfer, sofern angebracht) nehmen und das Verbindungselement entweder am ordnern oder Befestigungspunkt oder Auffangpunkt (1) befestigen. Bei Gurten mit Fallschutzfunktion ist darauf zu achten, dass der Gurtsystem so kurz wie möglich eingestellt ist, um den Fallweg zu minimieren. Bei Gurten mit Fallschutzfunktion ist darauf zu achten, dass der Verbindungselemente korrekt verschlossen ist und einige Schrauben automatisch einrasten. Achten Sie darauf, dass keine Gewindeschrauben sichtbar sind. Verbindungselemente können unterschiedlich aussehen (3).
SCHRITT 2 - Den Gurt durch die Schnalle (2) führen, bevor Sie den Gurt anlegen. Bitten Sie einen Kollegen, Ihnen dabei zu helfen. Ziehen Sie den Verschluss vollständig an und stellen Sie sicher, dass keine Gewindeschrauben sichtbar sind. Einige Verbindungselemente rasten automatisch ein.
SCHRITT 3 - Bei der Verwendung von Haltegurten um Stangen oder Strukturen, legen Sie den Gurt um die Stange oder Struktur und befestigen Sie ihn an den beiden D-Ring-Schlaufen (6).
SCHRITT 4 - Gurte können mit Einstellern (7) ausgestattet sein. Diese können verschiedenartig sein und sollten dementsprechend angepasst werden. Die Arbeitslänge sollte nach Möglichkeit stets so kurz wie möglich eingestellt werden.
SCHRITT 5 - Falls der Gurt mit einer Drosselfunktion ausgestattet ist, dann wie auf der Abbildung (8) gezeigt, umlegen. Achtung, wichtig! Hinweis: Sicherstellen, dass der Haltegurt frei von Beschädigungen ist. Vor dem Gebrauch sollte der Benutzer sorgfältig prüfen, ob der Gurt, einschließlich aller Nähte, Schnallen, Ösen, Verbindungselemente und Einstellvorrichtungen, sowie einem Karabinerhaken, ein einem geeigneten Verankerungspunkt zu befestigen; das andere Ende ist an einem mit dem Buchstaben „A" gekennzeichneten Absturzsicherungspunkt an dem Gurtsystem zu befestigen.
Im Falle eines Sturzes wird der Fallschutzgurt ausgelöst und verlängert die Länge des Gurtes bis maximal 2m. Bei Gurten mit Fallschutzfunktion auf < 6 kN reduziert wird. Die korrekten Anschlagpunkte für die Absturzsicherung sind der D-Ring auf der hinteren Seite zwischen den Schultern, und wenn vorhanden, der D-Ring oder Befestigungsschlaufe auf der Vorderseite des Gurtes, in Höhe des Brustbeins (Brust) des Benutzers (8).
Gefährdung - Wenn Sie einen Gurt mit Fallschutzfunktion verwenden, müssen Sie Auffanggurte dürfen als Absturzsicherungen verwenden.
Fallschutzgurte
1. Alle oben aufgeführten Gurte sind in einer Version mit zwei Beinschlaufen erhältlich. Die Verbindungselemente an den Enden der Arbeitsgurte sind zum Befestigen an Ankerpunkten, und das andere Absorberende zum Befestigen am Gurt.
2. Wenn Sie nur mit einem Gurt arbeiten, befestigen Sie den zweiten, nicht verwendeten Gurt niemals wieder am Gurt. Befestigen Sie beide Gurte entweder am Ankerpunkt oder, wenn nur einer benötigt wird, verstauen Sie den zweiten Gurt in einer dafür vorgesehenen Tasche oder Halterung. Verstautaschen sind auch als Zubehör erhältlich, um Ersatzgurte vorübergehend zu verstauen. **Hinweis:** Doppelbeingurte mit Arbeitsschlaufen dürfen niemals als Gurtbefestigungspunkte verwendet werden, da sie sich unter Belastung öffnen.
3. Wenn Einsteller angebracht sind, sicherstellen, dass der Gurt vor der Einstellung nicht verdreht ist.
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
1. Vor Gebrauch ist vom Arbeitgeber eine detaillierte Risikobewertung vorzunehmen, um fest zu bestimmen, dass dies das richtige Produkt für die Art der durchzuführenden Arbeiten ist und dass es Ankerpunkte, Fallstrecke, Freiräume, Rettungsverfahren, Verankerungsarten, potenzieller Fallhöhe, möglicher Hinderernisse, Rettungssystem usw.;
2. Stellen Sie vor der Verwendung den Plan für den Notfall sicher, der bei Notfällen, die während der Arbeiten auftreten können, und dass jeder Beteiligte über die Vorgehensweise im Bilde ist.
3. Darauf achten, dass sich unter der Arbeitsstelle genügend Freiraum befindet, falls es zu einem Sturz kommt, und um die potenzielle Fallstrecke zu minimieren. Zum Beispiel: Bei einem nach EN 355 zugelassenen Haltegurt von einer Länge von 2 Metern muss der Ankerpunkt mindestens 6,75 m vom Boden oder dem nächsten Hindernis unter dem Benutzer liegen.
Bei der Positionierung der Anschlagerrichtung bzw. des Anschlagpunkts und bei der Ausführung der Arbeit müssen das Fallrisiko und die Fallstrecke möglichst gering gehalten werden. Nach Möglichkeit sollte die Arbeit unterhalb des Ankerpunkts durchgeführt werden, um Pendeleffekt zu vermeiden. So weit wie möglich übermäßiges Durchhängen des Gurts in der Verbindung zwischen Benutzer und Anschlagpunkt.
Bei der Einstellung der Länge des Verbindungsmittels, um den Fallweg zu minimieren, ist darauf zu achten, dass keine Gefahrenzone im Bereich besteht, in dem Absturzgefahr besteht.
Außer bei der Verwendung als Rückhaltegurt, ist darauf zu achten, dass der Gurt um keine Gegenstände gelegt wird, wenn gefährliches Teil der Ausrüstung Anziehen von übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung ausgelöst oder es in einen Sturz kommt. Die Auswahl und Länge des Gurtes ist kritisch und muss daher sorgfältig ausgewählt werden, um das Risiko eines Sturzes zu minimieren.
Nicht verwenden, das könnte eines Fallübungsverfahrens zu reinigen. Lediglich das Gehäuse ist nach Bedarf abwischen.
Verwendung von Fallschutzgurten
1. Vor jeden Gebrauch sollte der Benutzer den Auffanggurt sorgfältig auf Schäden und Mängel untersuchen.
2. Die Sicherheit des Benutzers hängt von der fortwährenden Wirkung und Beständigkeit der Ausrüstung ab; daher ist von Zeit zu Zeit eine ausführliche Kontrolle durch einen unabhängigen Fachmann, der mit der Kontrolle und Wartung dieser Art von Ausrüstung vertraut ist, durchzuführen.
3. Bei der Häufigkeit der Kontrolle und Inspektion sind die entsprechenden Gesetzgebung, die Art der Ausrüstung, die Häufigkeit und Art der Verwendung und alle Umgebungsbedingungen, denen die Ausrüstung ausgesetzt ist, zu berücksichtigen. Mindestens alle 12 Monate durchführen, die Ergebnisse sind dann der Ausrüstung zu protokollieren.
4. Die Ausrüstung ist nach maximal 10 Jahren ab dem Datum der Herstellung, wie auf dem Produktetikett angegeben, komplett zu ersetzen.
INSPEKTION
Gurtbänder Band oder Seil: Auf Schnitte, Risse, Abrieb, Brandflecken, Verbrennungen, chemische Einwirkungen oder schwer verfärbte Stellen prüfen. Lokale Schäden können darauf hinweisen, dass der Gurt für eine weitere Verwendung ungeeignet ist. Auf beschädigte oder schlecht genähte Nähte, rauhe Kanten vernarbungen und kann einen gravierenden Verlust an Stärke zur Folge haben. Gurte Beschädigungen oder Verschleiß müssen sofort ausgetauscht werden. Verwenden Sie niemals einen Gurt, der Anzeichen einer Verletzung der Breite oder Dicke oder einer erheblichen Verletzung des Webmusters ist das Produkt jedoch sofort aus dem Verkehr zu ziehen.
Nähstiche: Auf gebrochene, lose, abgenutzte oder abgenähte Stiche oder schwer verfärbte Stellen an den Stichen prüfen.
Metall: Auf Risse, Korrosion, Verformung, ungewöhnlichen Verschleiß prüfen und sicherstellen, dass alle beweglichen Mechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
Produktkennzeichnungen: Prüfen, ob die Produktkennzeichnungen, einschließlich der Seriennummer, lesbar sind.
Das Produkt sofort aussondern, wenn irgendeiner der obengenannten Schäden oder Fehler festgestellt werden; dasselbe gilt im Zweifelsfall.
REPARATUR
An diesem Gurt dürfen, außer im Falle unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung, keine Veränderungen oder Reparaturen vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen durchgeführt werden, die von uns dazu autorisiert sind. Im Zweifelsfall sich bitte an RIDGEGEAR wenden für weitere Beratung.
AUFZEICHNUNGEN
1. Vor dem ersten Gebrauch ist sicherzustellen, dass der erste Teil der Produktkarteikarte ausgefüllt ist und das Datum der ersten Verwendung eingetragen ist.
2. Sicherstellen, dass der Gurt in regelmäßigen Abständen je nach der Häufigkeit des Einsatzes einer Kontrolle unterzogen wird. Die Ergebnissen aller Kontrollen bzw. Inspektionen sind in den dafür vorgesehenen Feldern auf der Datenkarte einzutragen.
3. Für die Sicherheit des Benutzers ist es wesentlich, dass dieses Produkt nicht außerhalb des Landes, in dem der Händler Bestimmungsgemäß weiterverkauft wird, Anweisungen für Gebrauch, Wartung, regelmäßige Kontrolle und Reparatur in der jeweiligen Landessprache bereitstellt.
ERLÄUTERUNGEN ZUR PRODUKTKENNZEICHNUNG
2/A Hersteller 2/B Produktcode 2/C EN-Standard und Jahr 2/D Maximale Länge des Verbindungsmittels 2/E Notifizierte/genehmigte Stellen 2/F Einmalige Nachverfolgungsnummer 2/G Datum der Herstellung 2/H Warnhinweis zum Lesen der Benutzerinformationen 2/I Kontaktdaten
LEBENSDAUER
Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab dem Datum der Herstellung, unabhängig von ihrem Zustand. Bei Vermeidung von Abrieb, Verunreinigung und Lagerung von Chemikalien kann die Lebensdauer des Produkts verlängert werden.
NOTIFIZIERTE/ZUGELASSENE STELLEN
CE - Modul B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
CE - Modul D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

IT Istruzioni per l'uso dei Cordini RIDGEGEAR - Da leggere e comprendere prima dell'utilizzo

in conformità (ove previsto) ai requisiti delle norme EN 354:2010, EN 355:2002, EN 358:2018. Controllare il contrassegno del singolo prodotto per le norme.
IMPORTANTE: Si prega di leggere e comprendere le presenti istruzioni prima dell'uso. I cordini di sicurezza sono disponibili in modelli diversi: Cordini conformi alla norma EN 354 e EN 358 (A), o cordini di trattenuta conformi alla norma EN 355 (B). Sono inoltre disponibili nella versione a doppio braccio EN 354 & EN 355 (B). Il materiale di cui è composto il cordino può essere: corda, cinghia, cinghia elastica, corda elastica o catena. **Per l'arresto di caduta sono da utilizzare solo cordini assorbenti.**
Istruzioni per l'installazione
PASSAGGIO 1 - Prendere il cordino (dal terminale ove è situato l'assorbitore di energia, se presente) e allacciare il connettore al punto di aggancio frontale o posteriore del sistema anticaduta (1). Per ragioni di sicurezza, è meglio eseguire l'operazione di collegamento con l'aiuto di un collega. Serrare completamente la ghiera e assicurarsi che non siano visibili le filettature delle viti. Alcuni connettori si chiudono automaticamente.
PASSAGGIO 2 - Collegare il connettore all'altra estremità a un punto di ancoraggio idoneo e compatibile (4). Serrare completamente la chiusura (5) e assicurarsi che non siano visibili le filettature delle viti prima dell'uso. Alcuni connettori si chiudono automaticamente. Assicurarsi che non vi sia tensione sul ferro e che il connettore sia alloggiato correttamente nell'anello a D del sistema anticaduta. Non utilizzare mai due connettori nello stesso anello a D.
PASSAGGIO 3 - Quando si utilizzano cordini di posizionamento intorno a pali o strutture, stringere il cordino in modo che la struttura cinga i cordini e aggiungere il moschettone rimanente nel secondo anello a D (6).
PASSAGGIO 4 - Il cordino può essere dotato di regolatori (7). Questi possono essere di diversi tipi, che devono essere regolati in modo appropriato. Cercare sempre di mantenere la lunghezza di lavoro il più possibile corta.
PASSAGGIO 5 - Se il cordino è dotato di dispositivo di bloccaggio, applicare come mostrato (8).
Importante: Assicurarsi che il cordino/connettore non possa scivolare verso il basso o fuoriuscire dal punto di ancoraggio per es., non utilizzare mai questo metodo con il connettore in posizione verticale). Per garantire un fissaggio sicuro è preferibile un'intersezione a "T".
RIPARAZIONE
Questo cordino non deve essere modificato o riparato se non su nostra indicazione scritta. Le riparazioni possono essere effettuate solo da persone competenti autorizzate da noi. In caso di dubbio, contattare RIDGEGEAR per ulteriori consigli.
REGISTRAZIONI
1. Prima dell'uso, assicurarsi che la prima parte della scheda di registrazione del prodotto sia completa e la data del primo utilizzo sia registrata.
2. Assicurarsi che il cordino sia ispezionato a intervalli regolari in funzione della frequenza d'uso. Le ispezioni devono essere registrate sulla scheda di registrazione del prodotto dopo ogni ispezione.
3. Per la sicurezza degli utenti è essenziale che questo prodotto non venga utilizzato al di fuori del Paese di destinazione originale e che il rivenditore fornisca le istruzioni per l'uso, la manutenzione, le ispezioni periodiche e la riparazione nella lingua del Paese in cui il prodotto deve essere utilizzato.
LEGENDA DELLE MARCATURE DEL PRODOTTO
2/A Produtt

1. Pred kvadrijem uzyjkovnik povlecnim sprawdzić sprzęt zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi kontrol.
2. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości sprzętu, dlatego wymagamy jest dodatkowy dokładny przegląd sprzętu przed każdym użyciem, a także regularne kontrole przez kompetentną osobę.
3. Częstotliwość kontroli zależy od częstotliwości użytkowania, warunków środowiskowych, sposobu użytkowania, konserwacji i przechowywania, ale musi odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy, a wyniki z dzienników należy dokumentować.
4. Sprzęt należy szybko wycofać z użytkowania natychmiast po 10 latach od daty produkcji podanej na etykiecie.

KONTROLA

Taśma lub linia – sprawdź, czy nie ma przetarć, rozdarć, przetarć, śladów przypalenia, przypalań, śladów działania substancji chemicznych lub mocno obciążonych płatów. Miejscowe przetarcia, równiarze się od ogólnego zużycia, są często spowodowane przedostawaniem się brudu do włókien. Sprawdź, czy nie ma oznak nadmiernego zużycia, takich jak wystające włókna. Nieznaczne uszkodzenie włókien zewnętrznych można uznać za bezpieczne, jednak powodzenie zniekształcenie lub rozszerzenie sierściowych lub grubości lub powodzenie zniekształcenie wzoru splotu powinno prowadzić do natychmiastowego odrzucenia.

Szwy – sprawdź, czy nie ma pęknięć, korozji, odkształceń, nierównomiernego zużycia i upewnij się, że wszystkie ruchome mechanizmy działają prawidłowo.

Oznakowanie produktu – sprawdź, czy oznaczenia produktu, w tym numer seryjny, są czytelne.

Sprawdź, czy wszystkie elementy przymocowane do uprzęży są prawidłowo wyrównane i czy nie ma nadmiernego luzu.

Metal – sprawdź, czy nie ma pęknięć, korozji, odkształceń, nierównomiernego zużycia i upewnij się, że wszystkie ruchome mechanizmy działają prawidłowo.

Oznakowanie produktu – sprawdź, czy oznaczenia produktu, w tym numer seryjny, są czytelne.

Sprawdź, czy wszystkie elementy przymocowane do uprzęży są prawidłowo wyrównane i czy nie ma nadmiernego luzu.

NAPRAWA

Tej linii nie wolno modyfikować ani naprawiać, chyba że zalecony to na piśmie. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez kompetentne osoby przez nas upoważnione. W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą RIDGEGEAR w celu uzyskania porady.

DOKUMENTACJA

Każdy użytkownik użyciu linki należy upewnić się, że pierwsza część kurtyny produktu jest wypełniona i odnotowana jest data pierwszego użycia.

Upewnij się, że linka jest sprawdzana w regularnych odstępach czasu, w zależności od częstotliwości użytkowania. Szczegóły dotyczące częstotliwości kontroli znajdują się w sekcji dotyczącej kontroli i konserwacji.

Dla bezpieczeństwa użytkownika istotne jest, aby w przypadku odpowiedzialny produkt posiadał pełną historię.

Wszystkie kontrole i konserwacja powinny być rejestrowane w dzienniku użytkownika, w którym należy również wpisywać wyniki każdej z tych czynności.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ PRODUKTU

Linka Hudson EN 354 spełnia wymagania normy EN i nik 2.0 Długość smycz.pl/E Numer jednostki notyfikowanej/zatwierdzonej 2/F Niepowtarzalny numer identyfikacyjny 2/G Data produkcji 2/H Ostrzeżenie o konieczności przeczytania instrukcji użytkownika 2/I Dane konsumenta

ZWROTNOŚĆ

Produkt ma wynosi 10 lat od daty produkcji, niezależnie od jej stanu. Unikanie liczenia, zanieczyszczenia i prawidłowe przechowywanie przedłuży jego żywotność.

DONOSTI NOTYFIKOWANE/CERTYFIKOWANE

- CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
- CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkownika

Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie przed użyciem

TAKTAŻ: Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä. Turvanauhat ovat saatavilla eri tyyppejä. Tunne nykyisessä EN 354 & EN 358 (A) tai seuraavan standardin vaatimukset ennen kuin käytät tätä tuotetta. Turvanauhan materiaali voi olla nauhaa, köyttä, elastista nauhaa, absorboivaa nauhaa tai ketjua (C). **Putoamispäätyksen saa käyttää vain valmistajan hyväksymä kiinnitysjärjestelmä.**

Asennusohjeet

VAIHE 1 - Kiinnitä tuotteen tarkoitukseen sopiva ankkuripiste tai kiinnitin liitin jotka etu- tai taitupuolelleen

VAIHE 2 - Kiinnitä toinen liitin toisesta päästä sopivaan ja yhteensopivaan kiinnitysosaan (E). Kiinnitä portti (D) kokonaan ja varmista, että sulkeutuu ja lukittuu kokonaan. Liitinlaitteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka pitkälle portti voi avautua, joten varmista, että yhteensopivuus on kohdassa. Varmista, että sulkeutuu ja lukittuu kokonaan ennen käyttöä.

VAIHE 3 - Ota kaikki löysä pois turvanauhasta ja varmista, että se ei ole kierteinen tai vääntynyt.

VAIHE 4 - Turvanauhat voidaan varustaa säätimillä (7). Näitä voi olla useita tyyppejä, ja niitä tulee säätää vastaavasti. Pyri aina pitämään nauhan pituus mahdollisimman lyhyenä.

VAIHE 5 - Jos turvanauhassa on sukeltumisnäyttöliuska, kierrä sitä kuvan mukaisesti (8).

Tarkista turvanauhan kunto ennen sen käyttöä ja ota se pois käytöstä, jos siinä havaitaan jokin seuraavista: Jos kiinnitysosa on vaurioitunut, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa ei enää sulkeudu ja lukitu kokonaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa ei enää toimi oikein, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on vaurioitunut, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on syöpynyt, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on ruostunut, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on vääntynyt, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on halkeillut, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on kulunut, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut värjäytynyt, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut muodoltaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut koostumukseltaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut rakenteeltaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut ominaisuuksiltaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut ulkonäöltään, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut hajultaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut mausta, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut äänestä, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut tuntemuksesta, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut ympäristöstä, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut käyttäytymiseltään, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut ulkonäöltään, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut hajultaan, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut mausta, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut äänestä, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut tuntemuksesta, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut ympäristöstä, se ei ole enää käytettävissä. Jos kiinnitysosa on muuttunut käyttäytymiseltään, se ei ole enää käytettävissä.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY EN 354 (5).

Nikdy nepoužívejte spojovací prostředek s 1 zachycení páda bez potřebné energie. K zachycení páda se použití pouze spojovací prostředek s 1 zachycení páda.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY EN 354 (5).

Nikdy nepoužívejte spojovací prostředek (EAL) se smyčkou pouze k zamýšlenému účelu, kterým je zajištění proti pádu.

Jeden konec EAL nebo spojovací prostředek (5) musí být připojen k bezpečnému, na 2P kmutku nebo podobu na připevnění na přední hrudním prvku. Nepřipojuje jej k žádné jiné části postroje.

Pokud je postroj nebo jeho vybaven dalšími bodem „Z" kroužky a / nebo předním vertikálním „Z", musí se používat pouze v (WP) nebo (E) a nikdy ve menší používat jeho upevňovací body pro zachycení pádu. Ve spojení s pracovním polohováním musí být použity další bezpečnostní systémy pro zachycení pádu.

Nikdy k vytvoření spojovacího prostředku nespojujte dva nebo více délka systému připojeného k pohlovadle energie a zakončeném konektorů nejlepšího 2 m v výrobků EN 355.

Pokud je spojovací prostředek vybaven absorbérem energie, jako je například plášťová ochranná, protože by mohlo zvýšit riziko zranění, nebo by mohl způsobit jeho nefunkčnost.

PROCEDURY POLOHOVÁNÍ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY EN 358 (WP).

Pracovní polohovací systém musí být navržen tak, aby v případě pádu nedošlo k pádu z výšky většího než 0,5 metru.

Nikdy nepoužívejte WP, k zachycení pádu, protože mají omezené nebo žádné vlastnosti potřebující energii. WPL musí být použity v kombinaci s vhodným spojovacím prostředkem pro zachycení pádu, jak je specifikováno v EN 363.

Připojte WPL k vhodnému ukotvení a připevněte k upevňovacímu bodu pásu nebo postroje. Upravte a umístěte kotevní bod tak, aby byla minimalizována volná vzdálenost a zajistěte, že je dostatečná pro vaše konkrétní použití.

Fáky nebo podobné stroje vybavené dalšími bezpečnostními funkcemi, jako jsou omezovače rychlosti nebo brzdové systémy, musí být pro pracovníky na elektrickém vedení a připojeném k vhodnému bodu konstrukce.

ZACHÁZENÍ S SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY EN 354 (5).

Nikdy nepoužívejte RL k zachycení pádu. Smí být použity pouze k zabránění zraněnídopadení pádu uživatele. K zachycení pádu musí být použity pouze spojovací prostředky EN 355 nebo EN 360 ve spojení s vhodným **upínacím prostředkem.**

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY S ČÁSTEČNÁ KAMENNÁ VÝZBROJ EN 354 (6).

Před použitím se ujistěte, že jsou všechny součásti správně sestaveny a připadně je zajištěnou mechanismus funguje správně.

Všechny výše uvedené pod 1 dodržujte vždy, pokud je vaše bezpečnost závislá na správné funkci spojovacích prostředků jsou určeny pro přípojení k jedné spojovací prostředkem nebo kombinaci spojovacích prostředků.

Při připojování spojek s jedním spojovacím prostředkem nikdy nepřipojujte rezervní nepoužitý spojovací prostředek zpět na spojku. Pokud je spojka vybavena spojovacím prostředkem, ujistěte se, že je správně připojen a že je brána zavřená a zajištěná.

Nikdy nepřipojujte spojovací prostředek k bezpečnostnímu systému pomocí spojky a dopojte jej odtrhnout nevyvolá nebezpečí.

Nikdy nepřipojujte dva spojovací prostředky do jednoho bodu připojení, pokud to není výslovně uvedeno v návodu. Minimalizujte připojovací vůli na spojovacím prostředku pokud nebezpečí.

Při nastavování délky spojovacího prostředku se ujistěte, že je vyplněna první část registrační karty výrobku a je zaznamenáno datum prvního použití.

Zajistěte, aby byl spojovací prostředek provedené kontrolován v závislosti na frekvenci použití. Podrobnosti o všech prohlídkách musí být zaznamenány do provozního deníku a případně podepsány.

Spojovací prostředek nesmí být použit, pokud je poškozený, vadný, v případě dalšího druhé vyjádření mimo původní jeho určení postupy vyvolá nebezpečí. Pokud si nejste jisti, kontaktujte výrobce nebo dodavatele. Nikdy se nepokoušejte opravit spojovací prostředek.

VYVÝŠENÍ ZRANĚNÉHO VÝROBKY

Pro vyvýšení zraněného použijte EAL EN Norma a rok 2/D Délka lanka 2/E Notifikovaná/certifikované číslo dílu 2/F Jedinečné číslo identifikační 2/G Datum výroby 2/H Varování, abyste si přečetli pokyny pro uživatele 2 /I Kontaktní údaje

ŽIVOTNOST

Životnost spojovacího prostředku je 10 let od data výroby, bez ohledu na jeho stav. Zabránění ochrany a používání a správné skladování prodlouží životnost.

OZNAČENÍ/ŠTÍTKY/SKLADBA

- CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID Number 2777.
- CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

NO RIDGEGEAR instruksjoner for bruk av RIDGEGEAR lanyard - Les og forstå før bruk

Denne veiledningen er for aktuelt med krevene i EN 354:2010, EN 355:2002, EN 358:2018. Sjekk den enkelte produktmerkingen for spesifikke krav.

VIKTIG: Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Sikkerhetsliner er tilgjengelige i forskjellige typer. Begrensning:/ Restriksjonssystemer (A), Fall Arrest (B), Work Positioning (C) og Rescue (D). Lanyards kan være laget av tau, webbing, elastisk båndmaterialer (E) eller kjeder (F).

Bruk kun RIDGEGEAR lanyards sammen med RIDGEGEAR harness. Ikke bruk RIDGEGEAR lanyards med harnesser fra andre produsenter.

Kun energiabsorberende lanyards skal brukes for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for fallsikring.

Kun energiabsorberende lanyards skal brukes for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for fallsikring.

TRINN 1 - Ta lanyard ut pakningsmaterialene rundt og kontroller at alle deler er til stede. Ikke bruk lanyard hvis det mangler deler eller hvis det er tegn til skade eller slitasje.

TRINN 2 – Finn ut hvor du skal feste lanyard. Ankringspunktet må være sterkt nok til å tåle minst 10 kN (1 tonn) per person, eller den enkelte festen til et ankringspunkt eller et system.

TRINN 3 - Når du bruker arbeidspositioneringsliner rundt en stang eller struktur, ikke bruk ryggfesten for å feste den andre enden til ankringspunktet.

TRINN 4 - Lanyard Bånd kan utstyres med justerings anordninger (7). Disse kan være av flere typer, og bør justeres deretter. Generelt bør lanyard holdes så kort som mulig.

TRINN 5 - Hvis du bruker en lanyard med energiabsorbering, bør det ses at den ikke kraften på bruken hvis beger er kobler sammen under et fall. Bruk en tilbakeslagsfri til dette formålet.

EN 358 ARBEIDSPOSISJONERING LANYARDS (A/C)

Arbeidspositionering lanyards skal kun brukes til arbeidspositionering for montering/grunnkonstruksjon.

Lanyards skal ikke brukes til fallsikring, med mindre de er kombinert med en energiabsorberende lanyard. Alltid bruke sammen med en fallsikringssystem, for eksempel en energiabsorberende lanyard, for å redusere kreftene på kroppen.

Koble APL til et passende anker og fest til selen eller selens festepunkt. Juster så disse ankerpunktet i eller over nedlagte nivået slik at du kan arbeide uten å gå over kanten.

Ikke bruk lanyard hvis det er tegn til skade eller slitasje på tau, webbing, stropp eller kjede.

EN 358 DEKSELDØRS LANYARDS (D)

Bruk kun hvis du har en redningsplan. Ikke bruk bruker for å binde hverken fra mulighetene for en fallstoppsituasjon. Kun energiabsorberende lanyards skal brukes for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for å forhindre fall.

EN 358 ARBEIDSPOSISJONERING LANYARDS (A/C)

Arbeidspositionering lanyards skal kun brukes til arbeidspositionering for montering/grunnkonstruksjon.

Lanyards skal ikke brukes til fallsikring, med mindre de er kombinert med en energiabsorberende lanyard. Alltid bruke sammen med en fallsikringssystem, for eksempel en energiabsorberende lanyard, for å redusere kreftene på kroppen.

Koble APL til et passende anker og fest til selen eller selens festepunkt. Juster så disse ankerpunktet i eller over nedlagte nivået slik at du kan arbeide uten å gå over kanten.

Ikke bruk lanyard hvis det er tegn til skade eller slitasje på tau, webbing, stropp eller kjede.

EN 358 DEKSELDØRS LANYARDS (D)

Bruk kun hvis du har en redningsplan. Ikke bruk bruker for å binde hverken fra mulighetene for en fallstoppsituasjon. Kun energiabsorberende lanyards skal brukes for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for fallsikring. Ikke bruk lanyards uten energiabsorbere for å forhindre fall.

MATERIALER

Lanyard materialer er tilgjengelig i forskjellige materialer, for eksempel:

Webbing eller tau – se etter kutt, rifter, slitasje, sømmer, brannskader, kjemisk angrep eller alvorlig misfargede fibrer. Lokal overflatefluffing er normalt og ikke et tegn på skade. Unngå å bruke lanyard hvis det er tegn til skade eller slitasje. Ikke bruk lanyard hvis det er tegn til skade eller slitasje. Ikke bruk lanyard hvis det er tegn til skade eller slitasje. Ikke bruk